



FR RADIO-RÉVEIL PLL DOUBLE ALARME

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- “SNOOZE / DIMMER / SLEEP” (Répétition de l’alarme / Réglage d’intensité lumineuse de l’écran / Sommeil (pour s’endormir avec la radio))
- “MEM / TIME” (Mise en mémoire / Réglage de l’horloge)
- “VOL - / AL1” button (Volume descendant / Alarme 1)
- “VOL + / AL2” button (Volume ascendant / Alarme 2)
- “TUN - / HOUR” (Réglage arrière / Réglage des heures)
- “TUN + / MIN” button (Réglage avant / Réglage des minutes)
- “ \odot / FUNC” (Veille / fonction)
- Compartiment pour pile (en dessous de l’appareil)
- Antenne filaire FM
- Câble d’alimentation secteur
- Entrée AUX (auxiliaire)

ALIMENTATION

Secteur: 230V ~ 50 Hz (norme CE)

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Pour des performances optimale, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

- Insérez la prise du cordon d’alimentation dans une prise murale standard.
- Installez les piles de sauvegarde dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise Polarité peut causer des dommages à l’appareil. Ne pas essayer de recharger les piles, elles peuvent prendre feu ou exploser.

Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l’heure de l’horloge pourra de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d’alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l’écran clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

RÉGLAGE DE L’HEURE

- En mode veille, appuyez longuement sur MEM/TIME, l’afficheur de l’horloge clignotera. Réglez l’heure avec TUN/HOUR et les minutes avec TUN/MIN.
- Appuyez à nouveau sur MEM/TIME pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n’est activée dans les 9 secondes, l’affichage présent à l’écran sera mis automatiquement en mémoire.

FONCTIONS DE BASE

Mise en marche/arrêt de l’appareil

Lorsque vous branchez l’appareil, celui-ci est en mode d’affichage de l’heure. Appuyez sur la touche \odot / FUNC pour mettre l’appareil en marche.

Pour arrêter l’appareil, mode veille, maintenez appuyée la touche \odot / FUNC.

Sélection d’un mode

Appuyez de manière répétée sur la touche \odot / FUNC pour choisir le mode source auxiliaire ou radio.

Réglage du volume

Utilisez les touches VOL-AL1 ou VOL+AL2 pour régler le volume sur le niveau d’écoute souhaité. Il y a en tout 16 niveaux de volume.

GRADATEUR D’INTENSITÉ LUMINEUSE DE L’ÉCRAN

Appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP pour sélectionner la luminosité de l’écran: Forte ou Ecran éteint.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Recherche manuelle

- Appuyez sur \odot / FUNC pour allumer la radio.
- Pour une meilleure réception, étendez l’antenne filaire FM.
- Choisissez votre station souhaitée avec TUN/HOUR ou TUN/MIN.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes TUN/HOUR ou TUN/MIN pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur TUN/HOUR ou TUN/MIN.

REMARQUE: Au cours de l’opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations prégrées

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

- Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
- Appuyez sur MEM/TIME “P01” clignote sur l’écran.
- Appuyez sur TUN/HOUR ou TUN/MIN pour sélectionner un canal.
- Appuyez sur MEM/TIME pour mémoriser.
- Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d’autres stations.

Écoute des stations prégrées

Appuyez sur MEM/TIME et recommencez l’opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

ENTRÉE AUXILIAIRE (LINE IN)

Cet appareil comprend une entrée auxiliaire LINE IN pour vous permettre de connecter un appareil externe, tel qu’un lecteur MP3, et d’en écouter la musique sur les haut-parleurs de l’appareil.

- Raccordez le lecteur externe à l’entrée auxiliaire LINE IN située à l’arrière de l’appareil.
- Appuyez sur la touche \odot / FUNC pour mettre l’appareil en marche.
- Utilisez la touche \odot / FUNC pour sélectionner la source LINE IN. L’indication «AUX» apparaît sur l’afficheur.
- Lancez la lecture de l’appareil externe.
- Réglez le volume sur le niveau souhaité.
- Pour arrêter la lecture, débranchez l’appareil externe de l’entrée auxiliaire.

RÉGLAGE DE L’ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

- En mode veille, appuyez une fois sur VOL-AL1 (appuyez sur VOL+AL2 pour régler l’alarme 2) l’écran clignote.
- Appuyez sur VOL-AL1 de nouveau (appuyez sur VOL+AL2 pour régler l’alarme 2) pour choisir la source du réveil: sonnerie ou radio FM.
- Appuyez sur TUN/HOUR et / ou TUN/MIN pour régler l’heure de réveil.
- Appuyez sur VOL-AL1 (appuyez sur VOL+AL2 pour régler l’alarme 2) pour confirmer, l’indicateur d’alarme Alarm1 (Buzzer ou Radio) s’allume.

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l’appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen Sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

ARRÊT DE L’ALARME

- 1 - Répétition de l’alarme Appuyez sur SNOOZE. L’alarme s’arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.
- 2 - Arrêt de l’alarme Appuyez sur \odot / FUNC. L’alarme se déclenche à nouveau le jour suivant à la même heure.
- 3 - Annuler l’alarme Appuyez sur VOL-AL1 (appuyez sur VOL+AL2 pour annuler l’alarme 2) plusieurs fois jusqu’à ce que l’indicateur de l’alarme s’éteigne. L’alarme sera annulée de manière permanente.

FONCTION SOMMEIL

Pour s’endormir avec la radio, appuyez sur \odot / FUNC puis appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP pour sélectionner 90-80-70-60-50-40-30-20 ou 10 minutes d’écoute. L’indicateur de Sommeil s’allume. L’appareil s’éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction de mise en veille, appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP plusieurs fois jusqu’à ce que OFF s’affiche, la radio s’éteindra également. Vous pouvez appuyer sur \odot / FUNC de nouveau pour allumer la radio.

REMARQUE:

Vous pouvez également régler le mode de mise en veille sur une source auxiliaire. Branchez cette source et écoutez de la musique à partir de celle-ci (par exemple, un lecteur mp3) après avoir réglé le délai avant mise en veille. Notez toutefois que la source auxiliaire ne peut être éteinte par l’appareil.

FONCTION SIESTE

Cette fonction vous réveille après une courte période de temps. Seul le Radio peut être sélectionné.

1. En mode Veille, appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP pour sélectionner 90-60-30 minutes, le temps de votre sieste. L’indicateur de sieste s’allume.
2. Pour arrêter l’alarme, appuyez sur \odot / FUNC.
3. Pour annuler cette fonction, appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP Successivement jusqu’à ce que OFF s’affiche sur l’écran.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation: Secteur: 230V ~ 50Hz (norme CE)

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Pour des performances optimale, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

1. Insérez la prise du cordon d’alimentation dans une prise murale standard.

2. Installez les piles de sauvegarde dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise Polarité peut causer des dommages à l’appareil. Ne pas essayer de recharger les piles, elles peuvent prendre feu ou exploser.

3. Pour arrêter l’alarme, appuyez sur \odot / FUNC.

4. Pour annuler cette fonction, appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP Successivement jusqu’à ce que OFF s’affiche sur l’écran.

RÉGLAGE DE L’HEURE

1. En mode veille, appuyez longuement sur MEM/TIME, l’afficheur de l’horloge clignotera. Réglez l’heure avec TUN/HOUR et les minutes avec TUN/MIN.

2. Appuyez à nouveau sur MEM/TIME pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n’est activée dans les 9 secondes, l’affichage présent à l’écran sera mis automatiquement en mémoire.

FONCTIONS DE BASE

Mise en marche/arrêt de l’appareil

Lorsque vous branchez l’appareil, celui-ci est en mode d’affichage de l’heure. Appuyez sur la touche \odot / FUNC pour mettre l’appareil en marche.

Pour arrêter l’appareil, mode veille, maintenez appuyée la touche \odot / FUNC.

Sélection d’un mode

Appuyez de manière répétée sur la touche \odot / FUNC pour choisir le mode source auxiliaire ou radio.

Réglage du volume

Utilisez les touches VOL-AL1 ou VOL+AL2 pour régler le volume sur le niveau d’écoute souhaité. Il y a en tout 16 niveaux de volume.

GRADATEUR D’INTENSITÉ LUMINEUSE DE L’ÉCRAN

Appuyez sur SNOOZE/DIMMER/SLEEP pour sélectionner la luminosité de l’écran: Forte ou Ecran éteint.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Recherche manuelle

- Appuyez sur \odot / FUNC pour allumer la radio.
- Pour une meilleure réception, étendez l’antenne filaire FM.
- Choisissez votre station souhaitée avec TUN/HOUR ou TUN/MIN.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes TUN/HOUR ou TUN/MIN pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur TUN/HOUR ou TUN/MIN.

REMARQUE: Au cours de l’opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations prégrées

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

- Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
- Appuyez sur MEM/TIME “P01” clignote sur l’écran.
- Appuyez sur TUN/HOUR ou TUN/MIN pour sélectionner un canal.
- Appuyez sur MEM/TIME pour mémoriser.
- Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d’autres stations.

Écoute des stations prégrées

Appuyez sur MEM/TIME et recommencez l’opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

ENTRÉE AUXILIAIRE (LINE IN)

Cet appareil comprend une entrée auxiliaire LINE IN pour vous permettre de connecter un appareil externe, tel qu’un lecteur MP3, et d’en écouter la musique sur les haut-parleurs de l’appareil.

- Raccordez le lecteur externe à l’entrée auxiliaire LINE IN située à l’arrière de l’appareil.
- Appuyez sur la touche \odot / FUNC pour mettre l’appareil en marche.
- Utilisez la touche \odot / FUNC pour sélectionner la source LINE IN. L’indication «AUX» apparaît sur l’afficheur.
- Lancez la lecture de l’appareil externe.
- Réglez le volume sur le niveau souhaité.
- Pour arrêter la lecture, débranchez l’appareil externe de l’entrée auxiliaire.

RÉGLAGE DE L’ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL

- En mode veille, appuyez une fois sur VOL-AL1 (appuyez sur VOL+AL2 pour régler l’alarme 2) l’écran clignote.
- Appuyez sur VOL-AL1 de nouveau (appuyez sur VOL+AL2 pour régler l’alarme 2) pour choisir la source du réveil: sonnerie ou radio FM.
- Appuyez sur TUN/HOUR et / ou TUN/MIN pour régler l’heure de réveil.
- Appuyez sur VOL-AL1 (appuyez sur VOL+AL2 pour régler l’alarme 2) pour confirmer, l’indicateur d’alarme Alarm1 (Buzzer ou Radio) s’allume.

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l’appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen Sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

GB DUAL ALARM CLOCK RADIO PLL

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. “SNOOZE / DIMMER / SLEEP” button
2. “MEM / TIME” button (memory / time)
3. “VOL - / AL1” button (volume/- alarm1)
4. “VOL + / AL2” button (volume/+ alarm2)
5. “TUN - / HOUR” button (tune/- hour)
6. “TUN + / MIN



RADIO HÖREN

Manuelle Recherche

- Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC**, um das Radio einzuschalten.
- Für einen besseren UKW-Empfang, rollen Sie die Kabelantenne aus.
- Wählen Sie den gewünschten Radiosender mit der **TUN/HOUR** oder **TUN/MIN**.

Automatische Sendersuche

Halten Sie die Tasten **TUN/HOUR** oder **TUN/MIN** etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Suche in einer der Richtungen zu starten. Die automatische Suchfunktion erkennt Sender mit starkem Signal. Sender mit schwachem Signal können manuell eingestellt werden.

HINWEIS: Während der Sendersuche wird der Ton automatisch abgeschaltet.

Vorauswahl der Sender

Das Gerät kann maximal 20 Sender pro FM-Sender speichern. 1. Wählen Sie einen Sender manuell oder anhand der automatischen Sendersuche aus.

2. Halten Sie die Tasten **MEM/TIME**, „P 01“ blinkt auf dem Display.

3. Verwenden Sie die Tasten **TUN/HOUR** und **TUN/MIN** zum Zuweisen einer Vorauswahlspeicherstelle.

4. Drücken Sie **MEM/TIME** für die Speicherung der Einstellung.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 zum Speichern weiterer Sender.

Hören der vorausgewählten Sender

Verwenden Sie die Tasten **MEM/TIME** zum direkten Auswählen einer Vorauswahlspeicherstelle.

AUX-EINGANG (LINE IN)

Dieses Gerät ist mit einem Hilfseingang **LINE IN** ausgestattet, an den Sie externe Geräte anschließen können, wie zum Beispiel einen MP3-Player, um die in diesem Gerät enthaltenen Musik über die Lautsprecher des Geräts zu hören.

1. Schließen Sie das externe Gerät an den Eingang **LINE IN** auf der Rückseite des Geräts an.

2. Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC**, um das Gerät einzuschalten.

3. Verwenden Sie zum Auswählen der Hilfssaudiodquelle die Taste **Ü/FUNC**. Die Anzeige „AUH“ wird eingeblendet.

4. Starten Sie die Wiedergabe des externen Geräts.

5. Stellen Sie die Lautstärke nach Wunsch ein.

6. Zum Stoppen der Wiedergabe stecken Sie das externe Gerät vom LINE-Eingang ab.

EINSTELLEN DER ALARMZEITEN UND WECKFUNKTIONEN

1. Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste **VOL+AL1** (**VOL+AL2** für Weckruf 2); die Anzeige beginnt zu blinken.

2. Drücken Sie **VOL+AL1** erneut (**VOL+AL2** für Weckruf 2), um den Weckrufmodus auszuwählen: Buzzer oder FM-Radios.

3. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten **TUN/HOUR** ein. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **TUN/MIN**.

4. Drücken Sie **VOL+AL1** (**VOL+AL2** für Weckruf 2), um den Alarm Einstellung zu bestätigen. Im Display erscheint die entsprechende Anzeigeleuchte für Alarm1 (Buzzer oder Radio).

WECKFUNKTION DEAKTIVIEREN

1 - Kurzfristiges Unterbrechen des Alarms

Drücken Sie die Taste **SNOOZE**, um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder ein. Standardeinstellung: 10 Minuten.

2 - Ausschalten der Alarfmöglichkeit

Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC**, der Alarm schaltet sich am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit wieder ein.

3 - Alarm deaktivieren

Drücken Sie wiederholt die Taste **VOL+AL1** (**VOL+AL2** für Weckruf 2) bis die Anzeigeleuchte für den Weckruf erlischt. Der Weckruf ist nun dauerhaft deaktiviert.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Einschlafen mit dem Radio. Drücken Sie wiederholt die Taste **Ü/FUNC** dann **SNOOZE/DIMMER/SLEEP**, um eine der folgenden Zeitspannen auszuwählen: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 Minuten (n.). Die Einschlaf-Funktion ist aktiviert. Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER/SLEEP** wiederum, bis im Display die Anzeige „OFF“ erscheint; das Radio wird ebenfalls ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC** erneut, um das Radio wieder einzuschalten.

HINWEIS: Sie können den Schlaf-Modus auch an einer Hilfssquelle (z. B. mp3-Player) an und starten Sie die Wiedergabe, nachdem der Schlafzzeit eingestellt ist. Die Hilfssquelle kann jedoch nicht vom Gerät ausgeschaltet werden.

FUNKTION „MITTAGSRUHE“

Mit dieser Funktion können Sie den Wecker so einstellen, dass Sie nach einer kurzen Zeit geweckt werden. Für die Funktion Mittagsruhe kann nur der Radio verwendet werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **SNOOZE/DIMMER/SLEEP**, um für Ihre Pause eine Zeit von 90-60-30 Minuten einzustellen. Das Symbol **NAP** leuchtet auf.

2. Beenden Sie den Weckruf durch Drücken der Tasten **Ü/FUNC**.

3. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **SNOOZE/DIMMER/SLEEP**, bis in der Anzeige „OFF“ erscheint.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: AC: 230V ~ 50Hz, 5W
DC: 2 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

RADIO: FM: 87.5-108MHz

AUSSÄUME DES GERÄTES: 162(L) X 77(W) X 110(H) mm

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „NEW ONE CR128NY/CR128LD/CR128UK“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.new-one.eu herunterladen.

MOREINFORMATION

CAUTION ACHTUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Dieses Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Anwender repariert werden können. Lassen Sie alle Reparaturen nur von einem Fachmann ausführen.

Dieses Symbol zeigt das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen im Innern des Gerätes an.

Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Gerät gelieferte Dokumentation wichtige Anweisungen enthält.

WICHTIG
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass sie die Belüftungsöffnungen nicht zudecken.
- Stellen Sie keine Kerze auf oder in der Nähe des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass sie ihr Gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.

- Stellen Sie keinen mit flüssigkeit gefüllten Behälter (wie z.B. eine Vase) auf oder in der Nähe des Geräts ab.

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer!

- Setzen Sie die Batterien keiner Übermäßigen Wärme aus wie z. B. Sonnenstrahlen, Feuer oder ähnlichen Wärmequellen.

- Mit dem Netzteil kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

- ziehen Sie den Netzstecker vollständig aus der Steckdose heraus, um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.

Escucha de las emisoras memorizadas

Halten Sie die Tasten **TUN/HOUR** oder **TUN/MIN** etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Suche in einer der Richtungen zu starten. Die automatische Suchfunktion erkennt Sender mit starkem Signal. Sender mit schwachem Signal können manuell eingestellt werden.

HINWEIS: Während der Sendersuche wird der Ton automatisch abgeschaltet.

Vorauswahl der Sender

Das Gerät kann maximal 20 Sender pro FM-Sender speichern.

1. Wählen Sie einen Sender manuell oder anhand der automatischen Sendersuche aus.

2. Halten Sie die Tasten **MEM/TIME**, „P 01“ blinkt auf dem Display.

3. Verwenden Sie die Tasten **TUN/HOUR** und **TUN/MIN** zum Zuweisen einer Vorauswahlspeicherstelle.

4. Drücken Sie **MEM/TIME** für die Speicherung der Einstellung.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 zum Speichern weiterer Sender.

Hören der vorausgewählten Sender

Verwenden Sie die Tasten **MEM/TIME** zum direkten Auswählen einer Vorauswahlspeicherstelle.

AUX-EINGANG (LINE IN)

Dieses Gerät ist mit einem Hilfseingang **LINE IN** ausgestattet, an den Sie externe Geräte anschließen können, wie zum Beispiel einen MP3-Player, um die in diesem Gerät enthaltenen Musik über die Lautsprecher des Geräts zu hören.

1. Schließen Sie das externe Gerät an den Eingang **LINE IN** auf der Rückseite des Geräts an.

2. Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC**, um das Gerät einzuschalten.

3. Verwenden Sie zum Auswählen der Hilfssaudiodquelle die Taste **Ü/FUNC**. Die Anzeige „AUH“ wird eingeblendet.

4. Starten Sie die Wiedergabe des externen Geräts.

5. Stellen Sie die Lautstärke nach Wunsch ein.

6. Zum Stoppen der Wiedergabe stecken Sie das externe Gerät vom LINE-Eingang ab.

EINSTELLEN DER ALARMZEITEN UND WECKFUNKTIONEN

1. Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste **VOL+AL1** (**VOL+AL2** für Weckruf 2); die Anzeige beginnt zu blinken.

2. Drücken Sie **VOL+AL1** erneut (**VOL+AL2** für Weckruf 2), um den Weckrufmodus auszuwählen: Buzzer oder FM-Radios.

3. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten **TUN/HOUR** ein. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **TUN/MIN**.

4. Drücken Sie **VOL+AL1** (**VOL+AL2** für Weckruf 2), um den Alarm Einstellung zu bestätigen. Im Display erscheint die entsprechende Anzeigeleuchte für Alarm1 (Buzzer oder Radio).

WECKFUNKTION DEAKTIVIEREN

1 - Kurzfristiges Unterbrechen des Alarms

Drücken Sie die Taste **SNOOZE**, um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder ein. Standardeinstellung: 10 Minuten.

2 - Ausschalten der Alarfmöglichkeit

Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC**, der Alarm schaltet sich am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit wieder ein.

3 - Alarm deaktivieren

Drücken Sie wiederholt die Taste **VOL+AL1** (**VOL+AL2** für Weckruf 2) bis die Anzeigeleuchte für den Weckruf erlischt. Der Weckruf ist nun dauerhaft deaktiviert.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Einschlafen mit dem Radio. Drücken Sie wiederholt die Taste **Ü/FUNC** dann **SNOOZE/DIMMER/SLEEP**, um eine der folgenden Zeitspannen auszuwählen: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 Minuten (n.). Die Einschlaf-Funktion ist aktiviert. Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER/SLEEP** wiederum, bis im Display die Anzeige „OFF“ erscheint; das Radio wird ebenfalls ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste **Ü/FUNC** erneut, um das Radio wieder einzuschalten.

HINWEIS: Sie können den Schlaf-Modus auch an einer Hilfssquelle (z. B. mp3-Player) an und starten Sie die Wiedergabe, nachdem der Schlafzzeit eingestellt ist. Die Hilfssquelle kann jedoch nicht vom Gerät ausgeschaltet werden.

FUNKTION „MITTAGSRUHE“

Mit dieser Funktion können Sie den Wecker so einstellen, dass Sie nach einer kurzen Zeit geweckt werden. Für die Funktion Mittagsruhe kann nur der Radio verwendet werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **SNOOZE/DIMMER/SLEEP**, um für Ihre Pause eine Zeit von 90-60-30 Minuten einzustellen. Das Symbol **NAP** leuchtet auf.

2. Beenden Sie den Weckruf durch Drücken der Tasten **Ü/FUNC**.

3. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **SNOOZE/DIMMER/SLEEP**, bis in der Anzeige „OFF“ erscheint.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: AC: 230V ~ 50Hz, 5W

DC: 2 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

RADIO: FM: 87.5-108MHz

AUSSÄUME DES GERÄTES: 162(L) X 77(W) X 110(H) mm

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „NEW ONE CR128NY/CR128LD/CR128UK“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.new-one.eu herunterladen.

MOREINFORMATION

CAUTION ACHTUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Dieses Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Anwender repariert werden können. Lassen Sie alle Reparaturen nur von einem Fachmann ausführen.

Dieses Symbol zeigt das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen im Innern des Gerätes an.

Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Gerät gelieferte Dokumentation wichtige Anweisungen enthält.

WICHTIG
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass sie die Belüftungsöffnungen nicht zudecken.
- Stellen Sie keine Kerze auf oder in der Nähe des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass sie ihr Gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.

- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.